funworld®

BIOS Einstellungen für das neue All In One MB 5SFV

PP2000 einschalten und während der Bildschirm PHOTO PLAY anzeigt DEL (ENTF) Taste drücken.

1) Im Hauptmenü "LOAD SETUP DEFAULTS" auswählen und mit RETURN bestätigen.
   Es werden die funworld Einstellungen geladen jedoch NICHT STANDARD CMOS SETUP.

2) STANDARD CMOS SETUP Einstellungen:

Date (mm:d:yy) : Web, Dec 20 1994
Time (hh:mm:ss) : 10 : 27 : 52

HARD DISKS	TYPE	SIZE	CYLS	HEAD	PRECOMP	LANDZ	SECTOR	MODE
Primary Master	: AUTO	0	0	0	0	0	0	NORMAL
PRIMARY Slave	: AUTO	0	0	0	0	0	0	AUTO
Secondary Master	: AUTO	0	0	0	0	0	0	AUTO
Secondary Slave	: AUTO	0	0	0	0	0	0	AUTO

Drive A : None
Drive B : None

Video : EGA / VGA
Halt On : All, But Keyboard

3) Multi IO DEFAULTS

Onboard Serial Port 3	: Disabled	(bei Verwendung des TS Bus Kontrollers – default setting)
	3E8/IRQ3	(bei Verwendung des seriellen TS Kontrollers)